

*Los purificadores de aire*



# TEKA-preseparador de chispas para sistemas-HV



(Page: 1 for product 209790)

**Descripción**

# TEKA-preseparador de chispas para sistemas-HV

El preseparador de chispas se instala entre la tobera de aspiración y la manguera DN 45. Con ello se trata de evitar que lleguen chispas al sistema de filtración.

El preseparador debe limpiarse de tiempo en tiempo para evitar que las partículas obstruyan el paso del aire al sistema.

**Propiedades**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Diámetro (mm): | 50 (boquilla de conexión) |
|----------------|---------------------------|

(Page: 2 for product 209790)