

*Die Luftreiniger*

# Couplage Master-Slave



(Page :1 vers le produit 150010016)

## Description

# Couplage Master-Slave

Description : La commande "maître-esclave" est généralement utilisée pour les installations d'aspiration TEKA en relation avec les appareils de soudage. La commande sert alors à commander (ouverture/fermeture) un clapet de réglage dans la conduite d'aspiration, pour optimiser la puissance d'aspiration de l'installation d'aspiration (en cas d'utilisation de plusieurs conduites de branchement). La commande commute automatiquement le clapet de réglage connecté dès que l'appareil branché est mis en marche (appareil de soudage, meuleuse d'angle, etc.).) De plus, la commande dispose d'un contact à fermeture sans potentiel pour signaler le fonctionnement ou commuter des charges jusqu'à une intensité de 6 A. Le commutateur de fonction intégré (automatique/arrêt/manuel) permet de sélectionner le mode de fonctionnement de la commande. En mode automatique, le clapet de réglage est commandé par la détection de courant de la prise. En position "arrêt", la commande du clapet de réglage est hors service. Seule la prise de courant peut être utilisée comme alimentation électrique pure. La position de commutation "manuelle" permet d'ouvrir le clapet de réglage en permanence. Le temps d'arrêt et le seuil d'activation de l'intensité sont préréglés, mais peuvent être modifiés ultérieurement sur le relais de mesure de l'intensité.

## Données techniques

Indice de protection:	IP54
Tension de connexion (V):	400
Fréquence du réseau (Hz):	50
Consommation de courant (A):	16
Type de courant:	3Ph+N+PE